

FICHE TECHNIQUE – Fauteuil sensoriel à bascule ROK-FB01



Le fauteuil à bascule ROK-FB01 est un mobilier rotomoulé monobloc conçu pour les environnements hospitaliers et psychiatriques sécurisés. Fabriqué en France, sa structure robuste et ergonomique offre un effet de balancement apaisant tout en garantissant confort, stabilité et sécurité pour un usage intensif au quotidien.

Grâce à sa conception monobloc sans pièce démontable et à sa stabilité renforcée, le fauteuil à bascule ROK-FB01 répond aux contraintes des environnements à risques et des espaces sensoriels. Lavable, compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers et recyclable à 100 %, il offre également une possibilité de lestage ainsi qu'une garantie à vie pour une durabilité optimale.

■ Hauteur	37,4 po
■ Largeur	27,2 po
■ Profondeur	38,6 po
■ Poids	25 kg
■ Options	Fixation sol - lestage jusqu'à 50 kg



*Garantie à vie



Normes et conformité

- **ISO 7170** – Résistance et durabilité du mobilier
- **REACH (CE n°1907/2006)** – Réglementation des substances chimiques
- **ISO 846:2019** – Résistance à la croissance fongique et bactérienne
- **UL94 HB** – Tests de combustibilité des matières plastiques
- Fabrication sous certification **MASE**
- Démarche de certification **ISO 9001** en cours



Cliquez ici
pour en savoir plus



Protocole de nettoyage

- Structure en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Surface non poreuse, 100 % imperméable et recyclable
- Compatible avec les protocoles de désinfection hospitaliers
- Résistant aux désinfectants usuels, alcools et détergents hospitaliers
- Pré-nettoyage : retirer les souillures visibles puis rincer abondamment à l'eau claire
- Nettoyage courant avec détergent neutre ou légèrement alcalin
- Application avec lavette microfibre ou éponge douce non abrasive
- Rinçage soigneux après nettoyage recommandé
- Compatible avec :
 - Eau de javel diluée 0,1–0,5 %
 - Alcool éthylique ou isopropylique ≤ 70 %
 - Peroxyde d'hydrogène ≤ 30 %
 - Désinfectants hospitaliers certifiés EN 14885
- Temps de contact recommandé : 5 à 15 minutes selon le produit utilisé
- Rinçage obligatoire après utilisation de produits chlorés ou peroxydés
- Séchage à l'air libre ou avec chiffon propre non pelucheux
- Ne pas utiliser de solvants chlorés, hydrocarbures, produits abrasifs ou acides concentrés
- Nettoyage quotidien recommandé en usage hospitalier
- Désinfection après chaque patient en environnement psychiatrique ou sécurisé
- Vérification visuelle régulière de l'intégrité du mobilier après entretien